

تعليمات رقم (2) لسنة 1990
عن تصنيع وتداول وخزن المبيدات الحشرية
استنادا الى احكام الفقرة سادسا وسابعا من المادة (105) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981قررنا
اصدار التعليمات التالية :

- 1- على صاحب العمل توفير الشروط التالية في معامل تصنيع المبيدات الحشرية :
أولا - ان يكون موقع المعمل خارج حدود امانة بغداد والبلدية وبعيدا عن المناطق السكنية
ثانيا - أن لايتخذ محلا للنوم والسكن
ثالثا - تخصيص غرفة في المعمل لتبديل ملابس العمل
رابعا -توفير بدلات عمل خاصة للعمال المشتغلين بالمبيدات مع توفير كافة معدات الوقاية الشخصية
كالكفوف والكمادات
والتنظارات والأحذية التي تمنع نفاذ هذه المبيدات الى الجسم
خامسا - وجود حمام يحتوي على دوش لاستحمام العاملين بعد الانتهاء من العمل بالإضافة الى توفير
مغسلة
سادسا - تأمين وجود صندوق للإسعافات الأولية وتوفير المضادات لأثار التسمم من هذه المبيدات في
مواقع العمل
سابعا - تأمين الرعاية الطبية في موقع العمل وان يتم اجراء الفحوصات الابتدائية والدورية (السريرية
والمختبرية)
للعامل مرة على الاقل في السنة للتأكد من سلامة العمال من تأثير المواد السامة المستعملة وان يثبت ذلك
في سجل خاص
ثامنا - تثبيت رقعة على عبوات الانتاج يدون عليها نوع المركب واسمه العلمي وطريقة استعماله
ومخاطره والإسعافات
الأولية لحالات التسمم الواجب اتباعها لذلك المبيد وبالغة العربية وبشكل واضح
تاسعا - اتخاذ الاحتياطات اللازمة للعبوات والبراميل الفارغة والتي كانت حاوية على ذلك المبيد وذلك
بكبسها وبشكل
لا يمكن الاستفادة منها ثانية ودفنها في اماكن بعيدة عن المدن مخصصة لهذا الغرض
عاشرا - تثبيت مراوح هوائية وساحبات في قاعات العمل والحفاظ على معدل تكرار تبديل الهواء في قاعة
العمل وبمعدل
لا يقل عن عشر مرات في الساعة الواحدة مع مراعاة ما يلي :
1-اجراء العمليات الصناعية في غرفة او بنايات منفصلة يعمل فيها اقل عدد ممكن من العمال
2-اجراء العمليات الصناعية في اوعية او أجهزة مغلقة بحيث تمنع تماس العامل مع المواد او تسرب اي
بخار او ضباب مضر بالصحة
3-عندما يتعذر تطبيق الفقرة (ب) فإنه يجب التخلص من المواد المذكورة في الفقرة اعلاه عند اقرب
نقطة من
مصدرها قدر الإمكان وبالوسائل المناسبة وذلك بأستخدام السحب الموضعي في تلك المواقع
أحد عشر - يجب الامتناع عن التدخين والأكل والشرب في قاعات العمل
أثنى عشر - يجب ان لا يؤثر تصريف مياه العمل على بيئة المنطقة المجاورة
ثلاثة عشر - تؤخذ كافة احتياطات السلامة عند نقل المبيد ويخزن بعيدا عن المواد الغذائية
أربعة عشر - على الادارة او صاحب العمل الاحتفاظ بسجل خاص يحتوي على كافة المعلومات عن المبيد
والمواد الثانوية المستعملة في العمل الصناعية ونسب المواد المصنعة والمواد المضادة
2-يجب ان تتوفر الشروط الصحية التالية في الاستعمالات الحقلية للمبيدات الحشرية :

- أولاً- ان يكون العمال القائمون بعمليات مكافحة أصحاب غير مصابين بأمراض الكبد والكلية والجهاز العصبي وأمراض القلب وتخلو أجسامهم من الجروح
- ثانياً - ان يرتدي العمال القائمون بعمليات مكافحة معدات الوقاية الشخصية كاملة كالأحذية المطاوية والنظارات الواقية
- والكمادات المزودة بالفلتر
- ثالثاً - ان يكون اتجاه الرش باتجاه الريح لتجنب عودة رذاذ المحلول على العمال القائمين بعملية الرش
- رابعاً - الامتناع عن التدخين أو الأكل أو الشرب اثناء العمل
- خامساً - غسل اليدين والوجه بالماء والصابون وتغيير الملابس حال الانتهاء من العمل
- سادساً - خلع الملابس الملوثة وغسل مكان التلوث من الجسم بالماء والصابون حال تلوث اي جزء من الجسم بمحلول المبيد
- سابعاً - عدم غسل الاجهزه والأواني المستخدمة في رش المبيد في الترع والأنهر لتجنب تلوث الأخيرة بالمبيد
- ثامناً - يجب ان تتوفر لدى الأجهزة القائمة باستخدام المبيد حقلية تعليمات تفصيلية توضح اسس الإسعافات الأولية لحالات التسمم ضد المجاميع الكيماوية المعروفة للمبيدات
- تاسعاً - يجب ان تتوفر لدى الأجهزة القائمة باستخدام المبيدات المضادة لحالات التسمم
- عاشراً - اجراء الفحوصات الطبية الابتدائية والدورية للعمال القائمين بالرش للتأكد من سلامتهم من تأثير المواد السامة
- المستعملة حقلية وان يثبت ذلك في سجل خاص
- 3- يجب ان تتوفر في خزن المبيدات الحشرية الشروط التالية :
- أولاً - يشترط في موقع مخازن المبيدات الحشرية بعده عن مواقع السكن ومصادر المياه
- ثانياً - يجب ان تتوفر شروط العزل الحراري في بناء مخازن المبيدات الحشرية
- ثالثاً - يجب وضع مفرغات هواء تعمل بكفاءة عالية لتغيير الهواء في هذه المخازن عددا من المرات في الساعة الواحدة
- لمنع تراكم أبخرة المبيدات المتصاعدة في هذه المخازن
- رابعاً - يجب ان تخزن العبوات مرتفعة عن ارضية المخزن قليلا لضمان عدم تلفها وان كل مبيد لوحده داخل المخزن
- ويراعى وجود لوحة واضحة يثبت عليها اسم المبيد الحشري
- خامساً - يجب الحفاظ على سلامة التأسيسات الكهربائية في اماكن خزن المبيد وان تكون هذه التأسيسات من النوع الذي لا يحدث شراره عند الاستعمال
- سادساً - يراعى ان يكون التجهيز من الإرساليات القديمة اولا ثم التحول الى الإرساليات الأحدث منها
- سابعاً - تهيأت مخازن او دواليب خاصة حسب كمية المبيد المراد خزنها
- ثامناً - توفير سجلات صرف وخزن في مخازن المبيدات مع الكتابة بصورة واضحة علي الكارتون بموعد انتهاء مفعول المادة ويجب استخدامها قبل هذا الموعد
- تاسعاً - يجب ان يكون المسؤول عن خزن المبيد واعيا لمهامه ويقوم بمراقبه جديده للخزين لمعالجة حالات النضح والانسكاب التي قد تحصل في بعض الاوعية الحاوية للمبيدات في وقت مبكر ويراعى تحويل المادة من برميل ناضح الى برميل سليم مع تدوين كافة المعلومات على البرميل الجديد المنقول اليه
- 4- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية